

НОВЫЕ МОДЕЛИ КОМПАКТНЫХ ПРИТОЧНЫХ УСТАНОВОК “ЭКО-СВЕЖЕСТЬ” С ИОНИЗАТОРОМ ВОЗДУХА

Приточные установки серии “ЭКО-СВЕЖЕСТЬ” представляют собой укомплектованные агрегаты, содержащие ионизатор воздуха, систему контроля влажности, сдвоенный воздушный фильтр (EU3 + угольный), электрический калорифер, вентилятор, обратный клапан, соединительный воздуховод, внутреннюю и наружную решётку с противомоскитной сеткой.

Все компоненты смонтированы в корпусе, изготовленном из термостойкого пластика покрытого слоем теплоизоляции. Комплект предназначен для скрытого монтажа в наружных стенах толщиной от 280 до 1000 мм.

Все ПУ “ЭКО-СВЕЖЕСТЬ” укомплектованы пультами управления - или проводным пультом управления ПС-5 (для наружного монтажа) или полнофункциональным беспроводным ИК пультом ДУ.

Основные характеристики

Модель	Автоматика		Электрокалорифер		Вентилятор			
	Пульт	Регулирование	Мощность, кВт	Разница температур min/max, ΔT	Расход воздуха, м ³ /ч	Тип	Мощность, Вт	Частота вращения, об/мин
ЭКО-СВЕЖЕСТЬ 05	ПС-5	плавное min-max	0,42	41,7/12,5	30/100	ВО 120	18	2650
ЭКО-СВЕЖЕСТЬ 05-ДУ	ИК ДУ	ступенчатое (5-уровней)	0,42	40,6/10,9	40/120	ВО 150	46	2650



Комплект поставки:

- Внутренний модуль ПУ** (воздухораспределительная решётка, вентилятор, электрокалорифер, терmostat, термопредохранитель, плата управления, теплоизолированный корпус, соединительный электрокабель).
- Внешний модуль ПУ** (воздухозаборная решётка, противомоскитная сетка, соединительный гибкий воздуховод).
- Пульт управления**
- 3.1 ПС-5
- 3.2 ИК ДУ
- Обратный клапан** (пружинный, металлический, удлинённый). Стандартно установлен во внешнем модуле.
- Запасной комплект фильтров.**
- Монтажный скотч.**
- Паспорт.**




Технические характеристики и конструктивные особенности

Модель	Номинальное напряжение/частота, В/Гц	Уровень звукового давления, min/max дБ (A)	Масса, кг	IP	Обратный клапан	Датчик влажности	Ионизатор воздуха	Доп. комплект фильтров	Доп. сменные решётки
ЭКО-СВЕЖЕСТЬ 05	220/50	30/40	2,7	44	●	●	●	●	●**
ЭКО-СВЕЖЕСТЬ 05-ДУ	220/50	26/42	3,1	44	●	●	●	●	●**

** - по предварительному заказу ПУ может комплектоваться решётками различной формы (круглая/квадратная) и цвета (белая/серая/чёрная/никель).

Состав и функциональные возможности ЭКО-Свежесть 05-ДУ

Габаритные и присоединительные размеры



1. Вентилятор канальный осевой высокотемпературный серии ВО 150 (производительность 240 м³/ч).
2. Плавкий термопредохранитель +72°C, 10A служит элементом защиты от перегрева.
3. Крепёжные отверстия (4шт.) служат для фиксации внутреннего модуля ПУ на стене.
4. Датчик температуры.
5. Датчик влажности.
6. Приемник ИК сигналов.
7. Светодиодная линейка индикаторов.
8. Плата управления.

Пульт ДУ ИК

**START** – включение установки.**STOP** – выключение установки.**Standby** – дежурный режим.

Приостанавливает вентилятор и ионизатор, но поддерживает их в режиме готовности. Система с гиростатом работает всегда, датчик следит за уровнем влажности внутри помещения и если:

- влажность воздуха менее 75% – система не работает, но вентилятор и ионизатор находятся в дежурном режиме;
- влажность воздуха в помещении превысит 75% - автоматически включаются вентилятор и ионизатор. После снижения уровня влажности ниже 75% установка продолжает работать ещё около 10 минут (отрабатывает таймер задержки отключения).



ON – включает режим “подогрев входящего воздуха”



OFF – выключает режим “подогрев входящего воздуха”

Рекомендации по установке



1. Снимите вставку наружной решётки.



2. Снимите москитную сетку.



4. Вставьте воздуховод с наружной решёткой в стену со стороны улицы и вытяните его с внутренней стороны, растянув воздуховод .
5. Закрепите наружную решётку с помощью распорных болтов (3 шт.) либо крепёжных болтов (4 шт.) по периметру корпуса.



8. Закрепите воздуховод с помощью монтажной ленты.



6. Вставьте фильтр.



9. Надавите на защёлки решётки в прорезях корпуса и снимите решётку.



3. Вставьте обратный клапан через воздуховод в корпус наружной решётки – ось клапана должна быть в вертикальном положении. Если клапан уже установлен убедитесь в его правильном положении.



10. Вставьте внутреннюю часть ПУ в стену.
11. Закрепите её с помощью 4-х винтов на стене.



12. Оденьте решётку.
13. Присоедините электрический кабель к цепи электропитания.

14. Следуйте инструкции на пульт ДУ.