



Перемычка 13-14 включает местное управление.
 Реле ПЧ должно быть запрограммировано на аварию.
 При аварии ПЧ напряжение питания со входов не снимается.



Если входы защит с нормально-замкнутыми «сухими» контактами не используются - НЕОБХОДИМО установить перемычки на соответствующие клеммы.

Красный индикатор - «Сеть»
 Зеленый индикатор - «Работа»
 Красный индикатор кнопки - «Авария»

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Схема подключений MR-V2